LettloT Bluetooth LE (Low Energy) ve NFC özellikli Beacon -Gerçek zamanlı Lokasyon Takip Kartı

Konfigürasyon Kılavuzu

LettIoT Bluetooth LE (Low Energy) ve NFC özellikli Beacon 2 farklı iletişim özelliğine sahiptir: NFC ve BLE.

Kartın genel kullanımı

NFC arayüzü üzerinden kart aktif/pasif moda çekilebilmekte, çalışma parametreleri girilebilmektedir. NFC arayüzünden konfigürasyon için kullanılacak LettIoT_v014.apk uygulaması sitemizdeki linkten indirilebilir. Aşağıda bu aplikasyon ile kartın çalışma parametrelerinin nasıl değiştirebileceği aşağıda anlatılmıştır.

- 1. Linkteki LettIoT_v014.apk programını Android telefonunuza yükleyin.
- 2. Programınızı çalıştırın.
- 3. Gerekli yetkileri verin.
- 4. Kartı telefonun NFC kartı okuyacağı konuma ve mesafeye getirin.
- 5. Kartın içeriği (Konfigürasyon bilgileri) okunup ekrana getirilecek, okuma başarısız oldu ise başarılı olana dek okuma işlemi tekrarlanacaktır.
- 6. Karşınıza gelen ekranda yapabilecekleriniz:
 - a. Kartın BLE iletişimini aktif veya pasif konuma getirmek. [Status]
 - b. BLE iletişiminin anten çıkış gücünü arttırmak veya azaltmak. [TX Power (dBm)]
 - c. Kartın BLE mesaj atma sıklığını ayarlamak (Normal Interval, milisaniye cinsinden)
 - d. Kartın butonuna basıldığında mesaj atma sıklığını ayarlamak (Button Interval, mili saniye cinsinden)
 - e. Butona basıldığında üstte belirtilen aralıklar ile kaç saniye boyunca mesaj atılsın? (Button Period; saniye cinsinden)
 - f. Mode: Info modu, Beacon Modu veya her ikisinin aktif olduğu mod seçimi(dual)
 - g. Kartın parametre bilgilerini şifre ile korumak için (yazmaya karşı) şifre alanı (Password)
 - h. Şifre değiştirme alanı (New Password). (Password alanına güncel Password yazılmadan şifre güncellenemez)
 - i. "Write Config" seçeneği: İlgili alanlar değiştirilip, bu alan seçilip, kart Android cihaza yaklaştırılmalıdır, alt kısımda yazma işlemi başarılı olana dek tekrarlandığı görülecektir. Sonrasında Okuma işlemi için kart uzaklaştırılıp yakınlaştırıldığında karta yazılmış, karttan okunan yeni değerler alanlarda görüntülenecektir.



Belirtilen tanımları yaptığınızda elinizde Turnike geçişleri gibi lokal yetkilendirmede kullanabileceğiniz NFC kart, bina içerisinde yerleştirilebilecek BLE istasyonları (gateway) ve uygun merkezi yazılım ile üçgenleme (triangulation) algoritmalarını kullanarak yer belirleyebileceğiniz bir BLE Beacon olacaktır. BLE özelliği ile kartın hareket ettiğini de izleyebilirsiniz. Ayrıca Beacon kalan pil ömrü bilgisini de mesajında bildirir. BLE Beacon kart üzerindeki butona basılması durumunda (tek basma, ardışık 2 ve ardışık 3 basma) Beacon yaydığı mesajda bu bilgiyi de iletir. Mesajların kaybolması durumuna önlem olarak butona basıldığında belli bir süreyle, belli aralıklarda mesaj tekrarlanır. Bu özellik sağlık sektöründe panik butonu olarak kullanılmaktadır. Aşağıda Nordic firmasının BLE gateway yazılımı nRF Connect (Android telefon üzerine kurulacak) ile okunacak BLE kart mesajlarının içeriği anlatılacaktır.

- 1. nRF Connect programını Google Play üzerinden yükleyiniz.
- 2. Devices-> Scanner sekmesi üzerinde filtre tanımlayarak kartınızın mesajlarının görüntülenmesini sağlayın.



Ekranda filte kısmına kartın üzerindeki ID'yi ":" karakteriyle 2'şer hane aralıklar ile girin. Örneğimizde kartın ID'si DCF05D0121DE olarak kart üzerindeki etikette yer almaktadır. Filtre olarak DC:F0:5D yazılarak SCAN butonuna tıklanarak cihazın görüntülenmesi sağlanmıştır.

Alttaki data bölümünde yazan değer aşağıda başka bir örnek üzerinden açıklanmıştır.



Bu kartın üzerindeki tuşa 3 kez ardışık basılmıştır, pil durumu maksimumdur, kart hareket ettirilmiştir.