



USBASP Atmel Programlayıcı

- Windows Sürücüsünü [buradan indirebilirsiniz](#).
- [AVRDUDE](#), USBasp'ı 5.2 sürümünden beri desteklemektedir.
- [BASCOM-AVR](#), USBasp'ı 1.11.9.6 sürümünden beri desteklemektedir.
- [Khazama AVR Programlayıcı](#), USBasp ve avrdude için Windows XP / Vista GUI uygulamasıdır.
- [EXtreme Burner - AVR](#), USBasp tabanlı USB AVR programcıları için bir Windows GUI Yazılımıdır.